Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STANDBY/ON TV DVD	Standby DVD		Power	CH +	Up		Up
TV1 1	1	TV 1	1	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV2 2	2	DVD 2	2	VOL −	Left		Left
TV3 3	3	CD - STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
TV4 4	4	VIDEO 4	4	VOL +	Right		Right
TV5 5	5	TAPE 5	5	CHOICE	Choice	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TV6 6	6	TUNER 6	6	CH −	Down		Down
TV7 7	7	AUX - HDD 7	7	ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV8 8	8	USB 8	8	PREVIOUS	I<<</Previous	PRESET-	I<< / Preset-
TV9 9	9	BLUETOOTH 9	9	NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+
TV+/-- 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
TV0 0	0	HDMI - SAT 0	0	SELECT	Play/Select	SLOW	Play / Slow
MUTING +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	SLOW −	<<</Slow-	TUNE-	<< / Tune-
TITLE/ GROUP	Title/Group	LIST SMART	Smart / List	SLOW +	>>/Slow+	TUNE+	>> / Tune+
TV/VIDEO CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		←	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3D PHONIC	3D Phonic	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
VFP	VPF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AMP VOL +	Amp Vol +	VOL +	Vol +		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AMP VOL −	AMP Vol -	VOL −	Vol -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby Tv	Power	Left	Left
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Muting	Mute / Dimmer		
Tv/Video	AV / Input / RDS		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		