Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV/STB	TV / STB	AV / Input / RDS	
0	0	0	0
TV/RADIO	TV / Radio	TV/ Radio /	
CH	CH +	CH+ / Page+	
MUTE	Mute	Mute / Dimmer	
VOL	Vol +	Vol +	
	CH -	CH- / Page-	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	Pause / Step / Freeze	
	Vol -	Vol -	
	Up	Up	
	Left	Left	
OK	OK	OK	
	Right	Right	
	Down	Down	
EXIT	Exit	Exit / Cancel / Clear	
MENU	Menu	Menu / Home	
SUB-T	Red / SUB-T	Subtitle / EQ	
SUB-T	Red / SUB-T	Red / Netflix / Search	
	Green	Green / APP / Repeat	
	Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat	
INFO	Blue / Info	Blue / Prime Video / Random	
INFO	Blue / Info	Info / Angle	
P.STD	P. STD	Picture / Format	
P.SIZE	P. Size	Zoom / Size	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A.L/R	A L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
A.LANG	A. Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		