Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	CDR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Up / >>		Up
	Up / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	VOL	Vol +
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Play	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down / <<		<< / Tune-
	Down / <<		Down
	Stop / FM Mode		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	RDS / Search		Red / Netflix / Search
	RDS / Search		AV / Input / RDS
	RDS Display		Info / Angle
	RDS Display		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung