Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV Standby	SHIFT + Power: Shift + Power
TV Input	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
TV Vol +	SHIFT + VOL: Shift + Vol +
TV Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
TV CH +	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH+ /
TV Vol -	SHIFT + VOL: Shift + Vol -
TV CH -	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH- /
Audio	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
SUB-T	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
TV / STB	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Text	GOTO TEXT: Text / Goto
Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
Voltar	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Guia TV	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOD	SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
Vol +	VOL: Vol +
Up	Up
CH +	CH PAGE: CH+ / Page+
Vol -	VOL: Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH -	CH PAGE: CH- / Page-
Down	Down
Menu	HOME MENU: Menu / Home
Lista Gravacoes	LIST SMART: Smart / List
Lista Gravacoes	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List
Exit	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode
Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD: Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red / I<	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Red / I<	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Yellow / i	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / i	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >I	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
Blue / >I	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
1	TV 1: 1
2	DVD 2: 2
3	CD-STB 3: 3
4	VIDEO 4: 4
5	TAPE 5: 5
6	TUNER 6: 6
7	AUX-HDD 7: 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	USB 8: 8
9	BLUETOOTH 9: 9
*	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
0	HDMI-SAT 0: 0
#	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC