Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt. List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Game Coo	DISC NAV LIST List
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Audio-	<<
Audio+	>>
Tone-	I <<
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Still	SHIFT + 4 Shift + 4
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue