Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Wheel Up	TV 1	1
	Wheel Down	VIDEO 4	4
	Right		Right
SMART	Home/Smart	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
3D	3D	CD - STB 3	3
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH	Ch+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	Ch-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Q.Menu	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Settings	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input	AV / Input / RDS
Stop / Live TV	Stop / Hold	123 / Q.Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
<<	I<< / Preset-	OK	OK
>>	>>I / Preset+	Right	Right
AD / PIP	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
AD	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Ratio	Picture / Format	Vol +	Vol +
Live Zoom	Zoom / Size	Home / Smart	Smart / List
Energy Saving	Sleep / Timer	P +	CH+ / Page+
TV / Radio	TV/Radio / Program	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Q.View	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
P -	CH- / Page-	T.Opt	Shift + Setup / OPT / Tools
1	1	AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
2	2	Live Menu	Shift + Menu /
3	3	Recent	Shift + Back / Return
4	4	List	Shift + Smart / List
5	5	My APPS	Shift + Display / Media
6	6	3D	Shift + 3
7	7	TV / PC	Shift + Fav / Marker / PC
8	8	Search	Shift + Red / Netflix /
9	9	App	Shift + Green / APP /
Guide	Guide / EPG / -/--		
0	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		