Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AUDIO	O)) / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camer a/ Angl e	SEARCH TV/R	TV/ R
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
CH. LIST MENU	Menu/ CH Li st	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
ENTER	Ent er	OK	Ok
CH	Up		Up
CH	CH+	+ CH	Ch +
	Down		Down
	CH-	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ ▶ FAV	Ri ght / FAV+		Ri ght
FAV ◀ –	Lef t / FAV-		Lef t
PAUSE/STEP	Pause/ St ep		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MODE	Sour ce/ Mode	TIMER AV	AV
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide		
MARKER	Red/Marker	A	Red		
SEARCH	Green/Search	B	Green		
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
A – B	A-B	SHIFT +	PLAY MODE ▶ Shift + Play		
INDEX/ZOOM	[≡]/Index/Zoom	FAV PRE-CH	Pre Ch		
MIX	[.≡]/Mix	C	Yellow		
PROG.	Prog	PROG SLEEP	Sleep		
RANDOM	Random	ECO 3D	3D		
VIRTUAL SURROUND ♪	♪/Virtual Surrou	APP MEDIA	Media		