| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MY MEDIA USB | My Media/USB | APP MEDIA | Media |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| MARK | Mark | AD SUBT | Subt |
| Key's ▲ | Key's Up | | >>I |
| Key's ▼ | Key's Down | | I<< |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| L/R | L/R | SEARCH TV/R | TV/R |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| − VOL | Vol - | − VOL | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PAGE ^ | Page Up | + CH | Ch + |
| PAGE v | Page Down | − CH | Ch - |
| RATIO | Ratio | DISC NAV LIST | List |
| BLANK | Blank | REPEAT TEXT | Text |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SETTINGS | Settings | SETTINGS OPT | Options |
| STILL | Still | -/-- GUIDE | Guide |
| Q.MENU | Q.Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| AUTO | Auto | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |