Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Function	Shift + Menu /	Up	Up
Input	AV / Input / RDS	Preset +	Shift + >>I / Preset +
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return	Back / Return	Left / Tun-	Left
1	1	Select / Enter	OK
2	2	Right / Tun+	Right
3	3	Menu	Menu / Home
EQ	Subtitle / EQ	Down	Down
4	4	Preset -	Shift + I<< / Preset -
5	5	Title	Sound / Title
6	6	Stop	Stop / Hold
VSM	Zoom / Size	Pause / Step	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<</ Scan-	<< / Tune-		
>>/ Scan+	>> / Tune+		
Prog. Memo	Smart / List		
I <</ Skip-	I << / Preset-		
>>I / Skip+	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Repeat	Green / APP / Repeat		
S-Title	Shift + Sound / Title		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
RDS	Shift + AV / Input / RDS		
PTY	D. Menu / Top		