Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV/Input	AV / Input / RDS	Return	Back / Return
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Open/Close	Eject / Surround	Marker	Fav / Marker / PC
DVD	Shift + 2	Stop	Stop / Hold
HDD	Shift + 7	Play	Play / Slow
O))) / Audio	Audio / Lang I/II	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Title	Sound / Title	I<< Skip	I<< / Preset-
Display	Display / Media	<< Scan	<< / Tune-
Home	Shift + Menu /	Scan >>	>> / Tune+
Menu/List	Menu / Home	>>I Skip	>>I / Preset+
Up	Up	Red/FAV	Red / Netflix / Search
PR/CH+	CH+ / Page+	Green/Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	Yellow/Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Enter	OK	Blue	Blue / Prime Video / Random
Right	Right	Text	Text / Goto
Down	Down	EPG	Guide / EPG / -/--
PR/CH-	CH- / Page-	Timeshift	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	VOL	AV Input Tv	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +				
TV/DVD	Tv/ DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
AV/INPUT	Vol - Tv	VOL	Vol -				