Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Disp. Mode	Display / Media
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Mute	Mute / Dimmer
Preset/Folder Up	CH+ / Page+
USB	Shift + 8
Vol +	Vol +
Preset/Folder	CH- / Page-
Function	Menu / Home
Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer
Play/Pause	Play / Slow
Play	Up
Pause	Pause / Step / Freeze
Clock	Shift + Sleep / Timer
<</I <<	<< / Tune-
Tun. -	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop/Mo/St	OK
Stop	Stop / Hold
>>/ >>I	>> / Tune+
Tun. +	Right
D.Skip	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat	Down
Program/Memo	TV/Radio /
RDS	AV / Input / RDS
PTY	Picture / Format
PTY Search	Red / Netflix / Search
EQ Master	Subtitle / EQ
XDSS plus	Audio / Lang I/II
XTS Pro	Sound / Title
Random	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
MP3 Info	MP3 Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		