Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/AV	Tv/AV	SEARCH TV/R	TV/R
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
*/SSM	*/SSM	HOME SMART	Smart
OK	Stop		Stop
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUTO	Auto	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MODE	[≡M]/Mode	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	[≡x]/Update	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	Blue/List	D	Blue
Q.VIEW	Yellow/Q.View	C	Yellow
APC/PSM	Green/APC/PSM	B	Green
PIP	Red/PIP	A	Red
POP	POP	APP MEDIA	Media
INDEX	[≡i]/Index	DISPLAY INFO	Info
TIME	[≡o]/Time	DISC NAV LIST	List
SIZE	[≡◆]/Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	[≡+]/Hold	ZOOM ⏏	Eject
MIX	[.≡]/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REVEAL	[≡?]/Reveal	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung