Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ Quick Acces		0
	List		List
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Home		Smart
	Settings		Menu
	Back		Back
	Guide		Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
	Netflix		Media
	Source		AV
	Amazon		Shift + Media
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Bl ue	D	Bl ue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Opt i ons

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung