Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT D/A	D/A Input	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
RIGHT	Bright +	SHIFT +	Shift + Right
BRIGH	Bright -	SHIFT +	Shift + Left
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	[≡x] / Update	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INDEX	[≡i] / Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIME	[≡o] / Time	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	[≡+] / Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	[≡?] / Reveal	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0