Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Saving/Energy		3D
	AV Mode		Format
	Input		AV
	TV		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	--/List		List
	Flashbk		Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV/Mark		Pre Ch
	Ratio/Char/Num		Dual
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute/Delete		Mute
	Menu		Menu
	NetCast		Smart
	Q.Menu		D. Menu
	Back		Back
	Info		Info
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung