Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		List
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Home		Menu
	☼		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
	Back		Back
	Guide		Guide
	Netflix		Smart
	Prime Video		Shift + Smart
	Red		Red
	Movies		Media
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Bl ue	D	Bl ue
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	I nput	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung