Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV	AV Tv	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR	PR+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/RADIO	Tv/Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
FAV	Red/FAV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Green/Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Yellow/Subtitl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMESHIFT	Blue/Timeshift	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DUBBING	Dubbing	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE	Tilte	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
THUMBNAIL	Thumbnail	TITLE SOUND	Sound / Title
RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CHP. ADD	CHP. ADD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PIP	PIP	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SHOWVIEW	Showview	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ