Mandis shop

LG AKB74815341

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
F	F	SMART (LIST)	Smart / List
ASC	ASC	DISPLAY (MEDIA)	Display / Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
STANDARD	Standard	SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /
	Mute	MUTE (DIMMER)	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
CINEMA	Cinema	AUDIO (LANG I/II)	Audio / Lang I/II
DRC ON	DRC On	1 (TV)	1
WOOFER LEVEL +	Woofer Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUTO POWER ON	Auto Power On	3 (CD-STB)	3
DRC OFF	DRC Off	4 (VIDEO)	4
WOOFER LEVEL –	Woofer Level -	– CH PAGE	CH- / Page-
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	6 (TUNER)	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.at/de/LG-10670-782-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB74815341.htm