Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	VOL	Vol -	VOL	Vol -
1	1	TV 1	1	CH	CH Up	CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2	VOL	Vol +	VOL	Vol +
3	3	CD - STB 3	3	CH	CH Down	CH PAGE	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
5	5	TAPE 5	5	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
6	6	TUNER 6	6	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
7	7	AUX - HDD 7	7	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
8	8	USB 8	8	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
9	9	BLUETOOTH 9	9	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
– LIST	-List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0		Up		Up
Q.VIEW	Q.View	LIST SMART	Smart / List	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		Left		Left
MEMORY/ERASE	Memory/Erase	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
A.PROG	A.Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program		Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PSM	Yellow / YouTube / Repeat	INDEX Index	ANGLE INFO Info / Angle
Down	Down		
SSM	Blue / Prime Video / Random		
PIP	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PR-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /		
PR+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
MTS	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
FCR	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
RATIO Ratio	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
MULTIMEDIA Multimedia	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
PIP INPUT PIP Input	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
POSITION Position	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SWAP Swap	RETURN BACK Back / Return		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
STILL Still	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step / Freeze		