Mandis shop

LG COV34905401

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	F		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	Bass+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Bass-		CH- / Page-
	I <<		I << / Preset-
	Play / Pause		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.com/de/LG/1083936-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV34905401.htm