Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Txt Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Tone-	DISC NAV LIST
Audio-	<<
Mix Scan	SETTINGS OPT
Off/Tim	II
On/Tim	PLAY MODE ▶
Audio+	>>
Yellow	C
Blue	D
Color+ P. Std	PICTURE FORMAT
Contrast+	SHIFT + CH + Shift + Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Contrast-	SHIFT + CH – Shift + Ch -
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue