Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	OK	Ok
4	4	P+	Ch +
5	5	P-	Ch -
6	6	<<	<<
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Mute	Mute
0	0	Red	Red
AV	AV	Green	Green
Text	Text	Yellow	Yellow
Menu	Menu	Blue	Blue
End	Exit	EPG	Guide
Info	Info	Plus	Smart
Up	Up	Radio	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
#PI P	3D		