Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
3D	Eject / Surround
Ambilight	Display / Media
Source	AV / Input / RDS
TV	TV/Radio /
[<>]/Format	Picture / Format
Home	Menu / Home
Smart Tv	Smart / List
≡/List	Shift + Smart / List
[i]/Info	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
III/Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Subtitle	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
TEXT	[≡] / Text	TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung