Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/Demo	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Option	Setup / OPT /
[I]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu/Browse	Menu / Home
[≡]	Text / Goto
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0	0
P<P	Back / Return
Ambilight	Smart / List
Mode	D.Menu / Top
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop/Cancel	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
[i+]	Display / Media		
[1l2]	Picture / Format		
FAV	Fav / Marker / PC		