Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Tone+	DISC NAV LIST	List		
On/Tim	SETTINGS OPT	Options		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	OK Enter	OK	Ok
Mute	MUTE	Mute	Menu Right		Right
Update	PLAY MODE	Play	Menu Off	CLEAR EXIT	Exit
Reveal		Pause	Menu Down		Down
Txt Stop		Stop	Back	RETURN BACK	Back
Info	REC MODE	Rec	Volume+	+ VOL	Vol +
Subt. List	AD SUBT	Subt	Chan. Up	+ CH	Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Volume-	VOL –	Vol -
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Chan. Down	CH –	Ch -
Text	REPEAT TEXT	Text	1	1	1
Txt Expand	ZOOM	Eject	2	2	2
TV/AV	TIMER AV	AV	3	3	3
Menu	TOP MENU MENU	Menu	4	4	4
Menu Up		Up	5	5	5
Display	DISPLAY INFO	Info	6	6	6
Menu Left		Left	7	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Tone+	DISC NAV LIST	List		
On/Tim	SETTINGS OPT	Options		