Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Tv/Radio	TV/R
Zoom	Eject
List	List
Help	Media
Audio	Dual
EPG	Guide
Timer	AV
Text	Text
Exit	Exit
Menu	Menu
M/P	Format
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	>>I
P-	>>
Recall	Back
FAV	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
INFO	Info		Info
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung