Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV/TV	AV / TV	TIMER AV	AV
<- PR	<- PR	RETURN BACK	Back
Fn	Fn	HOME SMART	Smart
V.format	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
Fn2	Fn2	APP MEDIA	Media
	Arrow up	SHIFT +	Shift + Up
	Arrow down	SHIFT +	Shift + Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
CH +	Up / CH +		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	Down / CH -		Down
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
AUDIO	Red / Audio	A	Red
AUDIO	Red / Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	Green / EPG	B	Green
EPG	Green / EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Teletex	C Yellow		
Yellow / Teletex	REPEAT TEXT Text		
Blue / Subtitl	D Blue		
Blue / Subtitl	AD SUBT Subt		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
<- SAT	DISC NAV LIST List		