Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Recall	Back / Return
Nicam/Eject	Eject / Surround	Tv-Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
Display	Display / Media	DVD Setup	Setup / OPT /
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red/ Repeat	Red / Netflix / Search
5	5	Red/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
6	6	Green/ Zoom	Zoom / Size
7	7	Green/ Zoom	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow/ Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
9	9	Yellow/ Angle	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Fav / Marker / PC	Blue/ Goto	Blue / Prime Video / Random
0	0	Blue/ Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text / Audio	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Text / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/ Radio/ Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV/RADIO	Tv/ Radio/ Menu	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
INDEX	I<</Index	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
REVEAL	Play/ Reveal	SLOW ▶	Play / Slow
REVEAL	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SIZE	Stop/ Size	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
HOLD/A-B	Hold/ A-B/ Rec List	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
HOLD/A-B	Hold/ A-B/ Rec List	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SLOW	Rec/ Slow	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	Time Shift	LIST SMART	Smart / List
EPG PROGRAM	EPG/ Program	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO TITLE	Info/ Title	ANGLE INFO	Info / Angle