| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN / CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ON/STANDBY | Standby | | Power | DIMMER | Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | Input Up AMP | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Power AMP | SHIFT + | Shift + Power |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | Mute AMP | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | VOLUME | Vol + AMP | VOL + | Vol + |
| PROG/DIRECT | Prog/Direct | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | Vol - AMP | VOL − | Vol - |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | Up | | Up |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | POP UP MENU | PopUp Menu | LIST SMART | Smart / List |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | Left | | Left |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | ENTER | Enter | OK | OK |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | Right | | Right |
| CALL | Call | GOTO TEXT | Text / Goto | RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | Down | | Down |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| HOME | HOME MENU: Menu / Home |
| Stop | HOLD ■: Stop / Hold |
| Pause | STEP-FREEZE ❚❚: Pause / Step / Freeze |
| Play | SLOW ▶: Play / Slow |
| I<< | PRESET- ⏮: I<< / Preset- |
| >>I | PRESET+ ⏭: >>I / Preset+ |
| << | TUNE- ◀◀: << / Tune- |
| >> | TUNE+ ▶▶: >> / Tune+ |
| ANGLE | SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle |
| SUBTITLE | EQ SUBTITLE: [...]/Subtitl / Subtitle / EQ |
| AUDIO | LANG I/II AUDIO: O))/Audio / Audio / Lang I/II |
| OPTION | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Option / Shift + Setup / OPT / Tools |
| Repeat | APP REPEAT: Repeat / Green / APP / Repeat |
| A-B | YouTube REPEAT A-B: Repeat A-B / Yellow / YouTube / Repeat |
| RANDOM | Prime Video RANDOM: X/Random / Blue / Prime Video / Random |
| PURE | TITLE SOUND: Pure / Sound / Title |
| RESOLUTION | SIZE ZOOM: Resolution / Zoom / Size |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| DVD A PAGE | RDS AV INPUT: Page/DVD A / AV / Input / RDS |
| DISC LAYER | MEDIA DISPLAY: Layer/Disc / Display / Media |
| PICTURE ADJ. | FORMAT PICTURE: ADJ./Picture / Picture / Format |
| RED | SHIFT + NETFLIX SEARCH: Red / Shift + Red / Netflix / |
| GRN | SHIFT + APP REPEAT: Green / Shift + Green / APP / |
| YEL | SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Yellow / Shift + Yellow / YouTube / |
| BLU | SHIFT + Prime Video RANDOM: Blue / Shift + Blue / Prime |
| YouTube | SHIFT + TV 1: YouTube / Shift + 1 |
| Netflix | SHIFT + DVD 2: Netflix / Shift + 2 |
| Widi | SHIFT + CD-STB 3: Widi / Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN / CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ON/STANDBY | Standby | | Power | DIMMER | Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | Input Up AMP | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Power AMP | SHIFT + | Shift + Power |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | Mute AMP | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | VOLUME | Vol + AMP | VOL + | Vol + |
| PROG/DIRECT | Prog/Direct | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | Vol - AMP | VOL − | Vol - |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | Up | | Up |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | POP UP MENU | PopUp Menu | LIST SMART | Smart / List |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | Left | | Left |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | ENTER | Enter | OK | OK |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | Right | | Right |
| CALL | Call | GOTO TEXT | Text / Goto | RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | Down | | Down |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ANGLE | Camera/Angle | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| SUBTITLE | [...]/Subtitl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | O))/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B | Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| RANDOM | X/Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PURE | Pure | TITLE SOUND | Sound / Title |
| RESOLUTION | Resolution | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVD A PAGE | Page/DVD A | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DISC LAYER | Layer/Disc | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PICTURE ADJ. | ADJ./Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| RED | Red | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| GRN | Green | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| YEL | Yellow | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| BLU | Blue | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| YouTube | YouTube | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| vudu | Widi | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |