Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN / CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ON/STANDBY	Standby		Power	DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Input Up AMP	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1		Power AMP	SHIFT +	Shift + Power
2	2	DVD 2	2		Mute AMP	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
3	3	CD - STB 3	3	VOLUME	Vol + AMP	VOL +	Vol +
PROG/DIRECT	Prog/Direct	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4		Vol - AMP	VOL −	Vol -
5	5	TAPE 5	5	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
6	6	TUNER 6	6		Up		Up
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	POP UP MENU	PopUp Menu	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7		Left		Left
8	8	USB 8	8	ENTER	Enter	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
CALL	Call	GOTO TEXT	Text / Goto	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Down		Down
0	0	HDMI - SAT 0	0	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HOME	HOME MENU: Menu / Home
Stop	HOLD ■: Stop / Hold
Pause	STEP-FREEZE ❚❚: Pause / Step / Freeze
Play	SLOW ▶: Play / Slow
I<<	PRESET- ⏮: I<< / Preset-
>>I	PRESET+ ⏭: >>I / Preset+
<<	TUNE- ◀◀: << / Tune-
>>	TUNE+ ▶▶: >> / Tune+
ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle
SUBTITLE	EQ SUBTITLE: [...]/Subtitl / Subtitle / EQ
AUDIO	LANG I/II AUDIO: O))/Audio / Audio / Lang I/II
OPTION	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Option / Shift + Setup / OPT / Tools
Repeat	APP REPEAT: Repeat / Green / APP / Repeat
A-B	YouTube REPEAT A-B: Repeat A-B / Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM	Prime Video RANDOM: X/Random / Blue / Prime Video / Random
PURE	TITLE SOUND: Pure / Sound / Title
RESOLUTION	SIZE ZOOM: Resolution / Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD A PAGE	RDS AV INPUT: Page/DVD A / AV / Input / RDS
DISC LAYER	MEDIA DISPLAY: Layer/Disc / Display / Media
PICTURE ADJ.	FORMAT PICTURE: ADJ./Picture / Picture / Format
RED	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Red / Shift + Red / Netflix /
GRN	SHIFT + APP REPEAT: Green / Shift + Green / APP /
YEL	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Yellow / Shift + Yellow / YouTube /
BLU	SHIFT + Prime Video RANDOM: Blue / Shift + Blue / Prime
YouTube	SHIFT + TV 1: YouTube / Shift + 1
Netflix	SHIFT + DVD 2: Netflix / Shift + 2
Widi	SHIFT + CD-STB 3: Widi / Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN / CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ON/STANDBY	Standby		Power	DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Input Up AMP	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1		Power AMP	SHIFT +	Shift + Power
2	2	DVD 2	2		Mute AMP	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
3	3	CD - STB 3	3	VOLUME	Vol + AMP	VOL +	Vol +
PROG/DIRECT	Prog/Direct	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4		Vol - AMP	VOL −	Vol -
5	5	TAPE 5	5	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
6	6	TUNER 6	6		Up		Up
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	POP UP MENU	PopUp Menu	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7		Left		Left
8	8	USB 8	8	ENTER	Enter	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
CALL	Call	GOTO TEXT	Text / Goto	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Down		Down
0	0	HDMI - SAT 0	0	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
ANGLE	Camera/Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM	X/Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Pure	TITLE SOUND	Sound / Title
RESOLUTION	Resolution	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD A PAGE	Page/DVD A	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC LAYER	Layer/Disc	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE ADJ.	ADJ./Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RED	Red	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
GRN	Green	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
YEL	Yellow	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
BLU	Blue	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
YouTube	YouTube	SHIFT + TV 1	Shift + 1
NETFLIX	Netflix	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
vudu	Widi	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3