Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN POWER ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	OK	OK
SOURCE POWER	Power Source	SHIFT +	Shift + OK
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD-R	CD- R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD	MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1 DVD	TV 1	1
2	2 DVD	DVD 2	2
3	3 DVD	CD - STB 3	3
A F/P	A / F/P DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4 DVD	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5 DVD	TAPE 5	5
6	6 DVD	TUNER 6	6
B -/--	B/ - / - - DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7
8	8 DVD	USB 8	8
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
–	- DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0
+	+ DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1 - MODE TEXT	1 Mode/Text	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2 - MODE TIME	2 Mode/Time	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<<	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
▶	Play DVD	SLOW	Play / Slow
>>I	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
<<	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME	Volume Up	VOL +	Vol +
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VOLUME	Volume Down	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN POWER ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	OK	OK
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD-R	CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD	MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1 Tune	TV 1	1
2	2 Tune	DVD 2	2
3	3 Tune	CD-STB 3	3
A F/P	A / F/P Tune	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4 Tune	VIDEO 4	4
5	5 Tune	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 Tune	TUNER 6	6
B -/--	B/--/-- Tune	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
7	7 Tune	AUX-HDD 7	7
8	8 Tune	USB 8	8
9	9 Tune	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode Tune	LIST SMART	Smart / List
–	- Tune	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Tune	HDMI-SAT 0	0
+	+ Tune	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEMO	Memo Tune	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCROLL	Scroll Tune	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel Tune	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1 MODE TEXT	1 Mode/Text Tune	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2 MODE TIME	2 Mode/Time	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
⏮	I<< Tune	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I Tune	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< Tune	<< / Tune-
>> Tune	>> / Tune+
Volume Up	Vol +
Volume Down	Vol -
Source Power	Shift + OK
+ Tape	Shift + Fav / Marker / PC
- Tape	Shift + Guide / EPG / -/--
Cancel Tape	Shift + Exit / Cancel / Clear
1 Mode/Text Tape	Shift + Red / Netflix /
2 Mode/Time	Shift + Green / APP /
Memo Tape	Shift + Display / Media
B/-/-- Tape	Shift + Blue / Prime
A / F/P Tape	Shift + Yellow / YouTube /
Play Tape	Shift + Play /
I << Tape	Shift + I << / Preset-
>>I Tape	Shift + >>I / Preset+
<< Tape	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop Tape	Shift + Stop /
>> Tape	Shift + >> /
Pause Tape	Shift + Pause / Step /
Open/Close	Shift + Eject / Surround
<> Tape	Play / Slow
Mode Tape	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN POWER ON	Main Power On	Power	
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	OK	OK
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD-R	CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD	MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1 CD-R	TV 1	1
2	2 CD-R	DVD 2	2
3	3 CD-R	CD-STB 3	3
4	4 CD-R	VIDEO 4	4
5	5 CD-R	TAPE 5	5
6	6 CD-R	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 CD-R	AUX-HDD 7	7
8	8 CD-R	USB 8	8
9	9 CD-R	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode CD-R	LIST SMART	Smart / List
–	- CD-R	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 CD-R	HDMI-SAT 0	0
+	+ CD-R	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEMO	Memo CD-R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCROLL	Scroll CD-R	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel CD-R	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1-MODE TEXT	1 Mode/Text CD-R	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2-MODE TIME	2 Mode/Time	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<<	I<< CD-R	PRESET- I<<	I<< / Preset-
▶	Play CD-R	SLOW ▶	Play / Slow
>>I	>>I CD-R	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
<<	<< CD-R	TUNE- <<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
	Stop CD-R	HOLD			Stop / Hold
	>> CD-R	TUNE+			>> / Tune+
VOLUME	Volume Up	VOL +			Vol +
	Pause CD-R	STEP-FREEZE			Pause / Step / Freeze
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND			Eject / Surround
VOLUME	Volume Down	VOL –			Vol -
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT	+	OK	Shift + OK
+	+ MD	SHIFT	+	PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
–	- MD	SHIFT	+	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
CANCEL	Cancel MD	SHIFT	+	CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
1-MODE TEXT	1 Mode/Text MD	SHIFT	+	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MODE-2 TIME	2 Mode/Time	SHIFT	+	APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Play MD	SHIFT	+	SLOW	Shift + Play /
	I << MD	SHIFT	+	PRESET-	Shift + I << / Preset-
	>>I MD	SHIFT	+	PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	>> MD	SHIFT	+	TUNE+	Shift + >> /
	<< MD	SHIFT	+	TUNE-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
	Stop MD	SHIFT	+	HOLD	Shift + Stop /
	Pause MD	SHIFT	+	STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
OPEN/ CLOSE	Open/Close MD	SHIFT	+	SURROUND	Shift + Eject / Surround
MEMO	Memo MD	SHIFT	+	MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MODE	Mode MD	SHIFT	+	LIST SMART	Shift + Smart / List
B -/--	B/--/-- MD	SHIFT	+	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A F/P	A / F/P MD	SHIFT	+	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN POWER ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	OK	OK
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD-R	CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MD	MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
A F/P	A / F/P CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 CD	TUNER 6	6
B -/--	B/-/-- CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode CD	LIST SMART	Smart / List
–	- CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
+	+ CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEMO	Memo CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCROLL	Scroll CD	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1-MODE TEXT	1 Mode/Text CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2-MODE TIME	2 Mode/Time	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
⏮	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
<< CD	<< / Tune-	TUNE-			
Stop CD	Stop / Hold	HOLD			
>> CD	>> / Tune+	TUNE+			
VOLUME	Volume Up	VOL +	Vol +		
Pause CD	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE			
OPEN/ CLOSE	Open/Close CD	SURROUND	Eject / Surround		
VOLUME	Volume Down	VOL –	Vol -		
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT	+	OK	Shift + OK
+ AUX		SHIFT	+	PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
- AUX		SHIFT	+	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Play AUX		SHIFT	+	SLOW	Shift + Play /
Stop AUX		SHIFT	+	HOLD	Shift + Stop /
>>I AUX		SHIFT	+	PRESET+	Shift + >>I / Preset+
I << AUX		SHIFT	+	PRESET-	Shift + I << / Preset-
>> AUX		SHIFT	+	TUNE+	Shift + >> /
<< AUX		SHIFT	+	TUNE-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			
Pause AUX		SHIFT	+	STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
OPEN/ CLOSE	Open/Close AUX	SHIFT	+	SURROUND	Shift + Eject / Surround
<> AUX		SHIFT	+	REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
1-M TEXT	1 Mode/Text	SHIFT	+	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2-M TIME	2 Mode/Time	SHIFT	+	APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MEMO	Memo AUX	SHIFT	+	MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MODE	Mode AUX	SHIFT	+	LIST SMART	Shift + Smart / List
B -/--	B/-/-- AUX	SHIFT	+	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A F/P	A / F/P AUX	SHIFT	+	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /