Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AUTO 1	1	1	1
DD 2	2	2	2
DTS 3	3	3	3
CS II 4	4	4	4
EX/ES 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
M-CH ST 7	7	7	7
2CH 8	8	8	8
6.1CH -IN 9	9	9	9
A/D 0	0	0	0
F. DIRECT	F. Direct	GUIDE	Guide
MEMO	Memo	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TREBLE	Treble Up		Up
TREBLE	Treble Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS	Bass Up	+ CH	Ch +
BASS	Bass Down	CH –	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
S-DIRECT	S. Direct	SEARCH TV/R	TV/R
NIGHT	Night	REPEAT TEXT	Text
	Rec	REC MODE	Rec
P.SCAN	PlayP. Scan	C	Yellow
DISP./RDS	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
PTY	Stop/PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MODE	<>/Mode	ZOOM	Eject
	Tune/Search	D	Blue
	Tune/Search<<	B	Green
	Channel/Skip >>I		Right
	Channel/Skip I<<		Left
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power AMP	SHIFT +	Shift + Power	SETUP/T.TONE	T. Tone AMP	SOUND DUAL	Dual
AUTO 1	Auto AMP	SHIFT + 1	Shift + 1				
DD 2	DD AMP	SHIFT + 2	Shift + 2				
DTS 3	DTS AMP	SHIFT + 3	Shift + 3				
CS II 4	CS II AMP	SHIFT + 4	Shift + 4				
EX/ES 5	EX/ES AMP	SHIFT + 5	Shift + 5				
DSP 6	DSP AMP	SHIFT + 6	Shift + 6				
M-CH ST 7	M-CH ST AMP	SHIFT + 7	Shift + 7				
2CH 8	2CH AMP	SHIFT + 8	Shift + 8				
6.1CH-IN 9	6.1CH-In AMP	SHIFT + 9	Shift + 9				
A/D 0	A/D AMP	SHIFT + 0	Shift + 0				
OFF	OFF AMP	CLEAR EXIT	Exit				
OK	Menu/OK AMP	TOP MENU MENU	Menu				
▲	Up AMP	SHIFT + ▲	Shift + Up				
▼	Down AMP	SHIFT + ▼	Shift + Down				
▶	Right AMP	SHIFT + ▶	Shift + Right				
◀	Left AMP	SHIFT + ◀	Shift + Left				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AUTO 1	1	1	1
DD 2	2	2	2
DTS 3	3	3	3
CS II 4	4	4	4
EX/ES 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
M-CH ST 7	7	7	7
2CH 8	8	8	8
6.1CH -IN 9	9	9	9
A/D 0	0	0	0
MEMO	Memo	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
OK	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
●	Rec	REC MODE ●	Rec
P.SCAN ▶	Play/P.SCan	C	Yellow
DISP./RDS II	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
PTY ■	Stop PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options
MODE ◀▶	<>/Mode	ZOOM ⏏	Eject
▶▶	Tune Search	D	Blue
◀◀	Tune Search	B	Green
▶▶I	Channel/Skip >>I	+ CH	Ch +
I◀◀	Channel/Skip I<<	CH –	Ch -
POWER	Power CDR	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AUTO 1	1 CDR	SHIFT + 1	Shift + 1
DD 2	2 CDR	SHIFT + 2	Shift + 2
DTS 3	3 CDR	SHIFT + 3	Shift + 3
CS II 4	4 CDR	SHIFT + 4	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EX/ES 5	5 CDR	SHIFT + 5	Shift + 5
DSP 6	6 CDR	SHIFT + 6	Shift + 6
M-CH ST 7	7 CDR	SHIFT + 7	Shift + 7
2CH 8	8 CDR	SHIFT + 8	Shift + 8
6.1CH -IN 9	9 CDR	SHIFT + 9	Shift + 9
A/D 0	0 CDR	SHIFT + 0	Shift + 0
CLEAR	Clear CDR	DISC NAV LIST	List
●	Rec CDR	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
P.SCAN ▶	Play/P. Scan	PLAY MODE ▶	Play
DISP./RDS ❚❚	Pause/DISP/RDS	❚❚	Pause
PTY ■	Stop/PTY CDR	■	Stop
MODE ◀▶	<>/Mode CDR	≫	>>I
▶▶	Tune Search	»	>>
◀◀	Tune Search	«	<<
▶▶I	Channel / Skip >>I	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I◀◀	Channel / Skip I <<	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
NIGHT	Night	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMO	Memo	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP/T.TONE	Setup/T. Tone	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
P.SCAN	Play/P. Scan	C	Yellow
DISP./RDS	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
PTY	Stop/PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Tune Search	D	Blue
	Tune Search	B	Green
	Channel/Skip >>I	+ CH	Ch +
	Channel/Skip I<<	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options
POWER	Power MD	SHIFT +	Shift + Power
1	1 MD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 MD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 MD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 MD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 MD	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSP 6	6 MD	SHIFT + 6	Shift + 6
M-CH ST 7	7 MD	SHIFT + 7	Shift + 7
2CH 8	8 MD	SHIFT + 8	Shift + 8
6.1CH -IN 9	9 MD	SHIFT + 9	Shift + 9
A/D 0	0 MD	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMO	Memo MD	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear MD	FAV PRE-CH	Pre Ch
●	Rec MD	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
P.SCAN ▶	Play/P. Scan MD	PLAY MODE ▶	Play
DISP./RDS ❚❚	Pause/DISP/RDS	❚❚	Pause
PTY ■	Stop/PTY MD	■	Stop
▶▶	Tune Search >>	»	>>
◀◀	Tune Search <<	«	<<
▶▶I	Channel/Skip >>I	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I◀◀	Channel/Skip I<<	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
OK	OK	OK	Ok
MODE ◀▶	<>/Mode MD	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMO	Memo	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options
●	Rec	REC MODE ●	Rec
P.SCAN ▶	Play/P. Scan	C	Yellow
DISP./RDS ❚❚	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE ◀▶	<>/Mode	ZOOM ⏏	Eject
▶▶	Tune Search	D	Blue
◀◀	Tune Search	B	Green
▶▶I	Channel/Skip >>I	+ CH	Ch +
I◀◀	Channel/Skip I<<	CH −	Ch -
MEMO	Memo DSS VCR	-/-- GUIDE	Guide
OFF	OFF DSS VCR 2	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu DSS VCR	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up DSS VCR 2	▲	Up
▼	Down DSS VCR	▼	Down
OK	OK DSS VCR 2	OK	Ok
◀	Left DSS VCR 2	◀	Left
▶	Right DSS VCR	▶	Right
MODE ◀▶	<>/Mode DSS	>>I	>>I