Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Direct	AV / Input / RDS	Stop CD	Stop / Hold
Power Off	Shift + Power	Play CD	Play / Slow
Power On	Power	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Source Power	Green / APP / Repeat	Input Up	CH+ / Page+
Source Power	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Source Power	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Phono	Shift + 9	Input Down	CH- / Page-
CD	Shift + 3	Vol -	Vol -
AMP	Shift + 1	1 CD	1
Tuner	Shift + 6	2 CD	2
AUX	Shift + 7	3 CD	3
DVD	Shift + 2	4 CD	4
CD-R	Shift + 8	5 CD	5
Tape	Shift + 5	6 CD	6
MD	Shift + 4	7 CD	7
I<< CD	I<< / Preset-	8 CD	8
>>I CD	>>I / Preset+	9 CD	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CLEAR Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
0 0 CD	HDMI - SAT 0 0		
MEMO Memo CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
DISPLAY Display CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
T.MODE T. Mode CD	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE POWER	Source Power		Power
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	I << DVD	PRESET-	I << / Preset-
	I << AUX	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-
	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I AUX	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Stop AUX	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Play DVD	SLOW	Play / Slow
	Play AUX	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Pause AUX	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/ A. Tune	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
TUNE +	Up DVD		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE +	Up AUX	SHIFT +	Shift + Up
MENU	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu AUX	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PRESET -	Left DVD		Left
PRESET -	Left AUX	SHIFT +	Shift + Left
ENTER	Enter DVD	OK	OK
ENTER	Enter AUX	SHIFT + OK	Shift + OK
PRESET +	Right DVD		Right
PRESET +	Right AUX	SHIFT +	Shift + Right
TUNE -	Down DVD		Down
TUNE -	Down AUX	SHIFT +	Shift + Down
1	1 DVD	TV 1	1
1	1 AUX	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 DVD	DVD 2	2
2	2 AUX	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 DVD	CD-STB 3	3
3	3 AUX	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 DVD	VIDEO 4	4	DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4 AUX	SHIFT +	VIDEO 4	DISPLAY	Display AUX	SHIFT +	MEDIA DISPLAY
5	5 DVD	TAPE 5	5				
5	5 AUX	SHIFT +	TAPE 5				
6	6 DVD	TUNER 6	6				
6	6 AUX	SHIFT +	TUNER 6				
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7				
7	7 AUX	SHIFT +	AUX - HDD 7				
8	8 DVD	USB 8	8				
8	8 AUX	SHIFT +	USB 8				
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9				
9	9 AUX	SHIFT +	BLUETOOTH 9				
CLEAR	Clear DVD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
CLEAR	Clear AUX	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL				
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0				
0	0 AUX	SHIFT +	HDMI - SAT 0				
MEMO	Memo DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

Shift + Exit / Cancel / Clear

Shift + 4

Shift + Display / Media

Shift + 5

Shift + 6

Shift + 7

Shift + 8

Shift + 9

Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Power	Power
Source Power	Shift + Power
I<< MD	Shift + I<< / Preset-
>>I MD	Shift + >>I / Preset+
Stop MD	Shift + Stop /
Play MD	Shift + Play /
Pause MD	Shift + Pause / Step /
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P. Scan/A. Tune	Smart / List
Up/Tune+	Up
Menu Tuner	Menu / Home
Left/Preset- Tun	Left
Enter Tuner	OK
Right/Preset+	Right
CAT Tuner	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/Tune-	Down
Band Tuner	TV/Radio /
1 MD	Shift + 1
1 Tuner	1
2 MD	Shift + 2
2 Tuner	2
3 MD	Shift + 3
3 Tuner	3
4 MD	Shift + 4
4 Tuner	4
5 MD	Shift + 5
5 Tuner	5
6 MD	Shift + 6
6 Tuner	6
7 MD	Shift + 7
7 Tuner	7
8 MD	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8 Tuner	USB 8	8		
9	9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear MD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
CLEAR	Clear Tuner	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 MD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo MD	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
MEMO	Memo Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display MD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PTY	PTY Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F.DIRECT	F. Direct Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
T.MODE	T. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE POWER	Source Power		Power
⏮	I<< CD-R	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I CD-R	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop CD-R	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play CD-R	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause CD-R	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1 CD-R	TV 1	1
2	2 CD-R	DVD 2	2
3	3 CD-R	CD-STB 3	3
4	4 CD-R	VIDEO 4	4
5	5 CD-R	TAPE 5	5
6	6 CD-R	TUNER 6	6
7	7 CD-R	AUX-HDD 7	7
8	8 CD-R	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 CD-R	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear CD-R	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0 CD-R	HDMI-SAT 0	0
MEMO	Memo CD-R	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display CD-R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
T.MODE	T. Mode CD-R	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
⏮	I<< Tape	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏭	>>I Tape	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
■	Stop Tape	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
▶	Play Tape	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
❚❚	Pause Tape	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
1	1 Tape	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Tape	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 Tape	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 Tape	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 Tape	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
7 Tape	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
8 Tape	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
Clear Tape	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
0 Tape	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
Memo Tape	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Display Tape	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
T. Mode Tape	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		