Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR1	VCR1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DSS/VCR2	DSS/VCR2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CDR/MD	CDR/MD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
MAIN VOL	Main Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MAIN VOL	Main Vol -	VOL –	Vol -
OSD	OSD	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
▼	Down	▼	Down
SET UP/ T.TONE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU OFF	Menu Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PURE DIRECT	Pure Direct	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO 1	1/ Auto	TV 1	1
DD 2	2/ Dolby	DVD 2	2
DTS 3	3/ DTS	CD-STB 3	3
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CSII 4	4/ CSII	VIDEO 4	4
EX/ES 5	5/ EX/ES	TAPE 5	5
VIRTUAL 6	6/ Virtual	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MCH-ST 7	7/ MCH- ST	AUX - HDD 7	7		
STEREO 8	8/ Stereo	USB 8	8		
7.1CH IN 9	9/ 7. 1 CH IN	BLUETOOTH 9	9		
A/D 0	0/ A/ D	HDMI - SAT 0	0		
P.SCAN/V-OFF	P- Scan/ V- Off	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
TREBLE	Treble+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /		
BASS	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-		
TREBLE	Treble-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /		
INPUT/DISC+ CH.SEL	CH. Sel	LIST SMART	Smart / List		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T/ATT	ATT	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
PTY LIP.SYNC	LIP. Sync	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Night	Zoom / Size
Main Vol +	Vol +	4	4
Sleep	Sleep / Timer	5	5
Mute	Mute / Dimmer	6	6
Main Vol -	Vol -	Display	Display / Media
OSD	Info / Angle	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
Left	Left	Clear	Exit / Cancel / Clear
Enter	OK	Memo	Fav / Marker / PC
Right	Right	0	0
Down	Down	Bass+	CH+ / Page+
Set Up	Setup / OPT /	Treble+	Shift + CH+ /
Pure Direct	Sound / Title	I <<	I << / Preset-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	Bass-	CH- / Page-
3	3	Treble-	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNE/SEA	<<	TUNE-	<< / Tune-		
E/SEARCH	>>	TUNE+	>> / Tune+		
RDS	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
F.DIRECT	Play	SLOW	Play / Slow		
INPUT/DISC+ CH.SEL	Input/Disc+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T/ATT	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
PTY LIP.SYNC	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	⏻	Power
POWER	Power Tape	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TAPE	Tape	OK	OK
MAIN VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MAIN VOL	Master Vol -	VOL –	Vol -
OSD	OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
OSD	OSD Tape	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu Tape	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PURE DIRECT	Pure Direct	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO 1	1	TV 1	1
AUTO 1	1 Tape	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DD 2	2	DVD 2	2
DD 2	2 Tape	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTS 3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DTS 3	3 Tape	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CSII 4	4	VIDEO 4	4
CSII 4	4 Tape	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
EX/ES 5	5	TAPE 5	5
EX/ES 5	5 Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIRTUAL 6	6	TUNER 6	6
VIRTUAL 6	6 Tape	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MCH-ST 7	7	AUX-HDD 7	7
MCH-ST 7	7 Tape	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
STEREO 8	8	USB 8	8
STEREO 8	8 Tape	SHIFT + USB 8	Shift + 8
7.1CH IN 9	9	BLUETOOTH 9	9
7.1CH IN 9	9 Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR	Clear Tape	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo	Fav / Marker / PC	Play Tape	Shift + Play /
Memo Tape	Shift + Fav / Marker / PC	Input / Disc+	AV / Input / RDS
0	0	Stop	Stop / Hold
0 Tape	Shift + 0	Stop Tape	Shift + Stop /
Bass+	CH+ / Page+		
Treble+	Shift + CH+ /		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Bass-	CH- / Page-		
Treble-	Shift + CH- /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec Tape	Shift + Rec / Rec Mode		
<> Tape	Shift + OK		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Pause Tape	Shift + Pause / Step /		
Play	Play / Slow		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	9	9
Main Vol +	Vol +	Clear	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Memo	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	0	0
Main Vol -	Vol -	P-Scan	Picture / Format
OSD	Info / Angle	Bass+	CH+ / Page+
Pure Direct	Sound / Title	Treble+	Shift + CH+ /
1	1	Channel -	I << / Preset -
2	2	Channel +	>>I / Preset +
3	3	Bass-	CH- / Page-
Night	Zoom / Size	Treble-	Shift + CH- /
4	4	Tune-	<< / Tune-
5	5	Tune+	>> / Tune+
6	6	T-Mode	Text / Goto
Display	Display / Media	RDS	Pause / Step / Freeze
7	7	F.Direct	Play / Slow
8	8	PTY	Stop / Hold