Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red/M	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
TV	TV/R
Video	AV
-/--	Guide
L/?	Dual
PC	Pre Ch
Text	Text
F[+]	3D
Hold/Freeze	Format
M/S	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
PIP	Media
Auto/ Page	Smart
i	Info
Timer / Mix	Subt
F1	+ Shift + 1
F2	+ Shift + 2
F3	+ Shift + 3
F4	+ Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung