Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Right	Right
Rec PVR	Rec	Vol +	Vol +
List PVR	Smart	Favourite	Pre Ch
Mute	Mute	CH-	Ch -
EPG	Guide	Down	Down
Info	Info	Tv/ Radio	TV/ R
TTX	Text	1	1
Audio	Dual	2	2
DTV/ VCR	Media	3	3
Subtitle	Subt	Recall	Back
Menu	Menu	4	4
CH+	Ch +	5	5
Up	Up	6	6
Exit	Exit	Goto	Options
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	Ok	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Repeat	+ Shift + Text
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Rec PVR	Rec
List PVR	Smart
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
Info	Info
DTV/VCR	Media
TTX	Text
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Favourite	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Got o	AV		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
Repeat	+ Shi f t + Text		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		