Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT AV	AV / Input	TIMER AV	AV
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
+ P	P +	+ CH	Ch +
P -	P -	CH -	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.DISP	D. Disp	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PROG	Red / Prog	A	Red
INTRO	Green / Intro	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Title	Smart
Eject / PC Aut	Shift + Exit
<< / Index	<<
Play/Pause / Fav	Play
Play/Pause / Fav	Pre Ch
>> / Size	>>
Rec / S. Mode	Rec
Rec / S. Mode	Dual
Step >I / Fav	Shift + Play
Step >I / Fav	Shift + Up
Pause / P. Mode	Pause
Pause / P. Mode	Shift + Format
I<< / Text	I<<
I<< / Text	Text
Stop / Fav -	Stop
Stop / Fav -	Shift + Down
>>I / Hold	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I / Hold	Shift + Stop
Reveal / Angle	Format
Subpage /	Eject
Lang / Audio	Shift + Dual
▢ / Goto	TV/R
Subtitle	Subt
Info	Info