Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Volume +	VOL +	Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
	Progr. +	CH +	Ch +
	Progr. -	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Muto	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
STOP	Stop		Stop
TVD	TVD / Play/Pause	SEARCH TV/R	TV/R
TVD	TVD / Play/Pause	PLAY MODE	Play
TVD	TVD / Play/Pause		Pause
REC/ROT ALL	All / Rec/Rot	REC MODE	Rec
S.Tit	S.TIT	AD SUBT	Subt
St-Mo	St - Mo	SETTINGS OPT	Options
	Red / I<<	A	Red
	Red / I<<		I<<
	Green / >>I	B	Green
	Green / >>I		>>I
	Yellow / <<	C	Yellow
	Yellow / <<		<<
	Blue / >>	D	Blue
	Blue / >>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM CANC	Canc / Zoom	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INPUT	Input	TIMER AV	AV
FLIP. FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung