Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
VOL.▲	Vol +	VOL +	Vol +
VOL.▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BAND/ TUNER	Band/Tuner	APP MEDIA	Media
CD	CD	HOME SMART	Smart
P +	P+	CH +	Ch +
P –	P-	CH −	Ch -
EQ/X-BASS	EQ/X-Bass	SOUND DUAL	Dual
DISP. DEMO	Disp. Demo	DISPLAY INFO	Info
SEARCH/SKIP/TUNING	I<< Search/Skip/Tuning	I<<	I<<
SEARCH/SKIP/ALB.	Search/Skip/Tuning/Alb. >>I	>>I	>>I
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
CLOCK/SLEEP	Clock/Sleep	FAV PRE-CH	Pre Ch
STEREO/BEAT CUT	Stereo/Beat Cut	AD SUBT	Subt
FILES SEARCH	Files Search	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV