Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Ch+	+ CH	Ch +
CH+	Ch+		Up
CH-	Ch-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	Ch-		Down
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V+	Vol +		Right
V-	Vol -	VOL −	Vol -
V-	Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	Red/ EPG	A	Red
EPG	Red/ EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Yellow/ Subtitl	C	Yellow
SUBTITLE	Yellow/ Subtitl	AD SUBT	Subt
TTX	Blue/ TTX	REPEAT TEXT	Text
TTX	Blue/ TTX	D	Blue
AUDIO	Green/ Audio	B	Green
AUDIO	Green/ Audio	SOUND DUAL	Dual
i	i	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
O/A	TV/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VIDEO	Video	PICTURE FORMAT	Format		
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep		
FILE	File	APP MEDIA	Media		
DEVICE	Device	HOME SMART	Smart		
REC	REC	REC MODE	Rec		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
	Stop		Stop		
PREV	Prev		I <<		
NEXT	Next		>>I		
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play		
▶/II	Play/Pause	II	Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		