Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Recall	BACK	BACK
DTV/VCR	DTV/VCR	VOD	VOD
TVFORMAT	TV/Format	V-FOR	V-FOR
INFO	Info	INFO	INFO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	MENU	MENU
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
▲CH+	Up	▲	UP
▲CH+	CH+	+ CH	CH +
▼CH-	CH-	CH −	CH -
▼CH-	Down	▼	DOWN
V+ ▶	Right	▶	RIGHT
V+ ▶	Vol +	+ VOL	VOL +
V- ◀	Left	◀	LEFT
V- ◀	Vol -	VOL −	VOL -
OK	OK	OK	OK
LANGUAGE	Red	A	Red (A)
LANGUAGE	Language		Audio
AUDIO	Green	B	Green (B)
AUDIO	Audio	OPT+	OPT+
PAUSE	Yellow	C	Yellow (C)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	II	Pause
TELETEXT	Blue	D	Blue (D)
TELETEXT	Teletext	TEXT	TEXT
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	....	Subt.

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung