Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II	1	1
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Aspect	Shift + Picture / Format	3	3
Media	Shift + Display / Media	4	4
Display	Display / Media	5	5
Auto	Smart / List	6	6
P. Mode	Picture / Format	7	7
S. Mode	Sound / Title	8	8
DTV	D. Menu / Top	9	9
Source	AV / Input / RDS	0	0
Up	Up	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Left	Left	Recall	Back / Return
Enter	OK	CH+	CH+ / Page+
Right	Right	Info	Info / Angle
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
VOL	Vol -	VOL	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOLD	<</ Hold	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	<</ Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	>>	TUNE+	>> / Tune+
REVEAL	I <</ Reveal	PRESET-	I << / Preset-
SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	Rec/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
T.SHIFT	T-Shift	SURROUND	Eject / Surround
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random