| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [i] | DISPLAY INFO | Info |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | ☼ | TOP MENU MENU | Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| ≡ | ≡ | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| PRE-CH | PRE- CH | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shi f t + Pr e Ch |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| LANG | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | I < | | I << |
| | St op | | St op |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | >I | | >>I |
| | << | | << |
| | Pause | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |