Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Jump	-/-- GUIDE	Guide
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Up / CH+		Up
	Up / CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH –	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
	Enter	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	TV / Video	TIMER AV	AV
	Index	HOME SMART	Smart
	Reveal	APP MEDIA	Media
	Size	ZOOM	Eject
	Hold		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Update	Update	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TXT/TV	TXT / TV	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung