| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| | ♫ | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Sub | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | 16:9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | TV/TX | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Double | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | [ ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Mix | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | PP | LIST SMART | Smart / List |
| | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Violet | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/Timer | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Update | SHIFT + OK Shift + OK | | |
| Reveal | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return | | |
| P100 | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |