Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
LIST	List	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info/[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Back	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	≡	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Internet	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down	Play	Play / Slow
On/Off Mouse	Display / Media	Pause	Pause / Step / Freeze
Radio/Audio+	TV/Radio /	[≡]	Text / Goto
Radio/Audio+	+ Shift + Up	Stop	Stop / Hold
Timeshift/Audio-	+ Shift + Down	[≡+]	+ Shift + Stop /
Sleep/Zoom+	Sleep / Timer	[≡?]	Eject / Surround
Sleep/Zoom+	+ Shift + Right	[≡♦]/[+]	Zoom / Size
FAV/Zoom-	Fav / Marker / PC	[≡x]	+ Shift + Exit / Cancel / Clear
FAV/Zoom-	+ Shift + Left	[≡o]/Subtitle	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search	Index	Picture / Format
<<	<< / Tune-	Rec	Rec / Rec Mode
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I<	I<< / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>I	>>I / Preset+		