Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
1 .,@	1		1
2 abc	2	LIST	2
3 def	3		3
4 ghi	4		4
5 jkl	5	PROG	5
6 mnño	6		6
7 pqrs	7		7
8 tuv	8	SLEEP	8
9 wxyz	9		9
0	0	MANU	0
info	Info		Info
guía	Guia		Guide
ver TV	ver Tv		TV/R
favoritos	Favoritos		Pre Ch
menú	Menu	P	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
atrás	Atrás		Back
salir	Salir		Exit
borrar	abc/Borrar		Options
videoclub	VOD/Videoclub		Smart
familiar	Familiar		Subt
multimedia	Multimedia	SC NA	Media
vol +	Vol +		Vol +
vol -	Vol -		Vol -
prog	Prog+		Ch +
prog	Prog-		Ch -
zoom	X/Zoom		3D
	Rec		Rec
	Play		Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>	>>		
<<	<<		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
OK	Ok		
Q. .	Dual		