| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby | Power |
| Input Up | Ch + |
| Input Down | Ch - |
| Timer | AV |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Enter | Ok |
| Random CD | Options |
| Stop CD | Stop |
| Pause CD | Pause |
| Play CD | Play |
| Memory CD | Rec |
| Repeat CD | Text |
| I<< CD | I<< |
| >>I CD | >>I |
| Scroll MD | Subt |
| Stop MD | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause MD | Yellow |
| Play MD | Green |
| Play Mode MD | Dual |
| Repeat MD | + Shift + Text |
| I<< MD | << |
| >>I MD | >> |
| Sleep | Sleep |
| A. Presence | Info |
| Clock Call | Media |
| Volume Up | Vol + |
| Volume Down | Vol - |
| Muting | Mute |
| Stop CDR | 1 |
| Pause CDR | 2 |
| Play CDR | 3 |
| Play Mode CDR | 7 |
| Repeat CDR | 4 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| I << CDR | 5 | | |
| >>I CDR | 6 | | |
| < Tape | Gui de | | |
| St op Tape | 0 | | |
| Tape > | Pr e Ch | | |
| << Tape | 8 | | |
| >> Tape | 9 | | |
| Tuner Preset U | Ri ght | | |
| Tuner Preset | Lef t | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |