Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV / CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	Home	D. Menu / Top
USB	Shift + 8	I <<	I << / Preset-
Muting	Mute / Dimmer	>>I	>>I / Preset+
CH+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause / Play Rev	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM GAME	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MODE THX	Thx	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.TUN +10 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
D.TUN +10 DIMMER	D.TUN	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH- / Album-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	Top Menu	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Page- / Playlis	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Page+ / Playlist	Right
TV / CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+ / Album+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+	0	0
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze	Sleep	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold	CLR	Exit / Cancel / Clear
Search	Red / Netflix / Search		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Mode	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
--/--- +10	Guide / EPG / -/--		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV / CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Movie / TV		Red / Netflix / Search
	Music		Green / APP / Repeat
	Game		Yellow / YouTube / Repeat
	Thx		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Dimmer	+	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	D.TUN		Smart / List
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV / CD	Shift + 1	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 3	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+	D.TUN	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Blue / Prime Video / Random		
Thx	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		