Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		2
	Input Selector V		3
	Input Selector Multi CH		5
	Input Selector		6
	Input Selector		7
	Input Selector Tuner		8
	Input Selector C		9
	Dimmer		0
	Sleep		Sleep / Timer
	Guide/Top		Menu / Home
	Muting		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Eject / Surround
	Enter		OK
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Rev. Play		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		>> / Tune+
	>>		I<< / Preset-
	I<<		<< / Tune-
	>>I		>>I / Preset+
	Listening Mode Stereo		Red / Netflix / Search
	Listening Mode Surround		Green / APP / Repeat
	Listening Mode <		Yellow / YouTube / Repeat
	Listening Mode >		Blue / Prime Video / Random
	Test Tone/Audi		Audio / Lang I/II
	CH Sel/Subtitl		Subtitle / EQ
	Level -/Random		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT LEVEL+	Level +/ Repeat	SIZE ZOOM	Zoom / Size	6 DVD	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DISPLAY	Display	ANGLE INFO	Info / Angle	7 TAPE	7 Tv	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
L NIGHT DVD	L. Night	LIST SMART	Smart / List	8 TUNER	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	MEDIA DISPLAY	Display / Media	9 CD	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	0 DIMMER	0 Tv	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
CH DISC ALBUM +	CH/ Disc/ Album	CH PAGE +	CH+ / Page+	+10	+10 Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
CH DISC ALBUM −	CH/ Disc/ Album-	CH PAGE −	CH- / Page-	PREVIOUS MENU MUTING	Muting/ Previous Menu Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOL	Vol +	VOL +	Vol +	ENTER	Enter Tv	SHIFT + OK	Shift + OK
VOL	Vol -	VOL −	Vol -	PLAYLIST/CAT	Right Tv	SHIFT + ▶	Shift + Right
I/⏻	Power Tv/ Standby	SHIFT + ⏻	Shift + Power	PLAYLIST/CAT	Left Tv	SHIFT + ◀	Shift + Left
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +	SETUP	Setup Tv	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
VOL	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -	▲	Up Tv	SHIFT + ▲	Shift + Up
1 V1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1	▼	Down Tv	SHIFT + ▼	Shift + Down
2 V2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2				
3 V3	3 Tv	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3				
4 V4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4				
5 MULTI CH	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Previous Menu/Muting	Mute / Dimmer
1	1	Left/Playlist/Ca	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right/Playlist/C	Right
4	4	Return	Back / Return
5	5	Down	Down
6	6	Setup	Setup / OPT /
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Stop	Stop / Hold
VCR	Shift + 4	<<	<< / Tune-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
0/11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Sound / Title
Up	Up	Surround	Eject / Surround
Previous Menu/Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Audio / Lang I/II
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-
4	4	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		